

Руководство по инсталляции EV8180 Видеокамера стандартного дизайна

1 Установка EtroScan на OC Windows

EtroScan - это утилита, которая используется для конфигурации сетевых настроек камер и видеосерверов. EtroScan доступна на CD-дисках. Скопируйте на ПК и запустите файл EtroScan.exe для того, чтобы установить утилиту.

2 EV8180

На изображении показана задняя часть камеры.



3 Основные установки

 Прикрутите объектив к креплению на камере и подключите кабель объектива с автодиафрагмой к порту (если необходимо).

ВНИМАНИЕ: Не прикручивайте объектив слишком сильно, иначе его нижняя часть может соприкоснуться с пластиной сенсора камеры!

2. Подключите камеру на стенд или внутри кожуха.

3. Подключите Ethernet кабель CAT5 RJ-45.

4. При использовании ИК-триггера подключите IR Sync и GND.

5. Подключите цифровой кабель входа/выхода (если необходимо).

ВНИМАНИЕ: Неправильное подключение положительного/отрицательного кабелей вызовет операционные проблемы и может нанести вред камере или устройству входа/выхода!

6. Подключите устройства RS-422/RS-485 (если необходимо).

ВНИМАНИЕ: Неправильное подключение положительного/отрицательного терминалов приведет к повреждению камеры!

Примечание: кабель в комплекте не поставляется.

7. Подключите аудио вход/выход. Камера имеет встроенный микрофон.

8. Вставьте питающий кабель в клеммы блока питания. Отсутствует значение полярности подключения. Камера поддерживает 8-24V AC/DC.



9. Вставьте MicroSD-карту (если необходимо).

10. Подключите адаптер питания к питающему кабелю камеры. У данной модели нет кнопки питания. Перезапуск питания перезапускает камеру. Питание может также подаваться через PoE.



4 Видео выход

GND, Y/CVBS, Pb и Pr используются для видео выходов.



Чтобы передать видео в SDTV используйте GND и CVBS.

Для HDTV - подключите монитор, используйте **GND**, **Y**, **Pb** и **Pr**.

Примечание: Кабель для видео выхода не поставляется.

5 Настройки параметров сети

Параметры IP адреса по умолчанию:

IP Адрес	192.168.1.2
Маска подсети	255.255.255.0
Шлюз	192.168.1.1

Запуск EtroScan

Pres PArries	Нажмите Change Setting (Изменить настройки) для изменения параметров сети. После того, как нажмете "Аррly" (Применить), введите пароль	
www.iteliois.com EtroScan Utility	"pass", где будет необходимо	Setting Page
туре ГРАСКООО ЦИСКООСКИ ВКОМ ВТИ ПОПИТ СТОЛОТО СТОЛОБИТСКОСТ СТОЛОТИИ ВКОТО ФРИ: 01/217 СТОЛОТО СТОЛОБИТСКОТ СТОЛОТИИ ВКОТОКО В данном окне отображаются все	Scan Change Setting	Network Type C DHCP C Static IP C PPPOE
/ устройства сети. Используйте IP		ID Address : 192 158 1 2
/ адрес 192,168,1,2, модель и MAC	•	IP Address: 132 . 166 . 1 . 2
алрес лля определения		Gateway: 192 . 168 . 1 . 1
/ камеры/видеосервера		Net Mask: 255 . 255 . 255 . 0
/ камерылыдеосервера		DNS Server: 168 . 95 . 1 . 1
Server Change S		

По умолчанию в камерах Etrovision установлен логин «root», пароль «pass».

6 Доступ к Web-интерфейсу IP камеры

При использовании web-интерфейса IP камеры в первый раз (или при смене IP адреса) могут потребоваться некоторые конфигурации для элементов управления ActiveX.

- 1. Откройте IE браузер.
- 2. Введите IP адрес в URL: http://<IP ADDRESS> (например, http://10.1.21.53).

Появится всплывающее окно с сообщением о скачивании/запуске элементов Active X (см. ниже). Выберите Install (Установить) или Run on (Запустить).

	Internet Explorer - Security Warning	
	The publisher could not be verified. Are you sure you want to install this software?	
	Name: nvs4.cab	
	Publisher: Unknown Publisher	
	Install Don't Install	
	This file does not have a valid digital signature that verifies its publisher. You should only install software from publishers you trust. <u>How can I decide what software to install?</u>	
Etrovision	🐴 🔹 🗟 🔹 🖃 🖶 Yeage 🔹 Safety 🔹 Tools 🔹 🔞 🔹	x
⑦ This website wants to run the following add-on: 'Dec	ode Filter' from 'Etrovision Technology'. If you trust the website and the add-on and want to allow it to run, click here	×
		^

Нажмите надстройки сообщения и выберите команду Run Add-on (Запуск надстроек).



Повторяйте описанную выше процедуру до тех пор, пока все элементы ActiveX не будут запущены. После завершения процесса в браузере появится окно просмотра в режиме реального времени.



7 Добавление камеры к сетевому видеорегистратору

Обратитесь к инструкции сетевого видеорегистратора и руководству пользователя для получения дополнительной информации.

Чтобы добавить камеру в сетевой видеорегистратор, используя RTSP протокол, укажите RTSP URL камеры, формат по умолчанию: rtsp://[IP ADDRESS]/rtpvideo1.sdp

8 Восстановление заводских установок

Существует 2 способа восстановить заводские настройки:

- 1) Включите питание камеры, нажмите и удерживайте кнопку сброса около 6 секунд. Камера будет возвращена к заводским настройкам (например, IP адрес будет 192.168.1.2).
- В web интерфейсе камеры в Настройках (Система -> Заводские установки) можно сохранить настройки учетных записей пользователей и настройки сети.