

### Начало работы с ІР камерой

- 1. Подключите шнур питания к разъёму 12В, затем подключите блок питания к электрической розетке
- 2. Подключите камеру к коммутатору с помощью прямого патч-корда (не входит в комплект камеры), для этого один конец кабеля подключите к камере (порт локальной сети), а другой к коммутатору.

После подключения питания камере необходимо не более минуты для загрузки, затем камера будет доступна для использования в сетевой среде.

## Шаг2 Доступ к камере через браузер

Доступ к камере через Internet Explorer браузер

1.С помощью утилиты поиска необходимо найти камеру в локальной сети

#### А) Установите программу поиска с диска из комплекта поставки камеры Поисковый агент

#### Б) Запустите утилиту поиска

<b></b>				DeviceSea	rch		- 🗆 🗙	
	Douor		1				Обновить	Выбор камер
		Поиск	Поиск В	CEFO: 1				
	Bce							
	Имя	IP	Маска 🔺	Шлюз	ТСР Порт	Серийный код	MAC	
	CM-MHL400	192.168.0.231	255.255.255.0	192.168.1.1	8000		e0:61:b2:33:25:b2	

Нажмите кнопку Поиск и примерно через 20 секунд появится окно с результатом поиска камер в локальной сети.

**Примечание**: IP-адрес камеры должен принадлежать к тому же сетевому диапазону, что и ваш ПК. Чтобы его изменить необходимо, выбрать строку с камерой и дважды щелкните левой кнопкой мыши, затем внесите

параметры камеры (логин и пароль) и нажмите **логин**, в следующем окне введите необходимые сетевые параметры и нажмите кнопку **изменить**.

							THE POWER	
					1987	Тип	ZLNET_IVA_BZS	]
						Серийный код	031158077204218118	_
						Канал	1	
		0		×		MAC	e0:61:b2:33:25:b2	
		Логин				IP	192 . 168 . 0 . 231	192.168. 0
						Маска	255 . 255 . 0 . 0	
2	Имя:	admin				Шлюз	192 . 168 . 1 . 1	] ,
0						ТСР Порт	8000	
Г	Іароль:	*****				Web Порт	80	
						Основной DNS	8.8.8.8	
IP:   192	.168. 1.11	Порт:	8000			Доп. DNS	8.8.8.8	]
Ла	огин		Отмена	1				
				_	 Изм	енить	Обновить	Отмена

Основные порты камеры: 80(Веб порт/ ONVIF), 554(RTSP), 8000(TCP)

B) Затем запустите браузер Internet explorer версии не младше 8, и установите параметры совместимости и безопасности как на рисунке (Свойства браузера – Надежные сайты – Сайты – введите узел для добавления в зону и нажмите кнопку «Добавить»)

	Свойства браузера ? 🛛 🗙	Надежные сайты
Содержание Общие	Подключения Програмы Дополнительно Безопасность Конфиденциальность	Вы можете добавлять в эту зону веб-сайты и удалять их из нее. Заданные для зоны параметры безопасности буду использоваться для всех ее сайтов.
Выберите зону	для настройки ее параметров безопасности.	Добавить в зону следующий узел:
		http://192.168.220.10 Добавить
Интернет	Местная Надежные Опасные	Веб-сайты:
	интрасеть саиты саиты	Удалить
<ul> <li>Уровень безо</li> </ul>	ия поделя водения сонтороде не яктя треда вашену конпьютеру или м.	Для всех сайтов этой зоны требуется проверка серверов (https
0co 0 -' -, T	бый собые параметры. Чтобы изменить их, щелюните "Другой". Для возарата к рекомендованному уровню щелюните ю унолчанию".	Закрыть
BKлючит Internet E	ь защищенный режим (потребуется перезапуск xplorer)	
	Другой По умолчанию	
Выбра	ть уровень безопасности по унолчанию для всех зон	
	ОК Отмена Применить	

Г) Введите в строке адреса IP адрес камеры, и нажмите Enter

Д) Затем появится приглашение для входа в меню камеры, введите параметры по умолчанию

Логин : admin

## Пароль: 123456

E) Для запуска программной надстройки ActiveX и нажмите на надпись «Пожалуйста нажмите здесь, чтобы загрузить и установить плагин» и проследуйте подсказкам

		ᆾ <sup>выход</sup> ᅀ <sup>admin</sup>
Видео Архи	в Настройка Тревога	
Главный поток Суб	поток 1 Сублоток 2 Протокол ТСР 🗸	
	Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы загрузить и установить плагин.	
B	d	• • • • • • • • •
	Вы хотите выполнить или сохранить IVSIPC.exe (1,44 МБ) с 192.168.220.231?	×
<	📀 Файл этого типа может причинить вред компьютеру. Выполнить Сохранить 🔻 С	Этмена

Так же отметьте следующие параметры браузера:

	шаете ее выполнение	• Шелкните злесь Х
		Запустить надстройку
		Запускать надстройку на всех веб-узлах
		Факторы риска
Internet Explorer		Справка панели информации
Paspeшить выполнение элементов ActiveX и подключаемых модулей?		
Да Нет		

# После успешной установки изображение с камеры появится сразу



#### Шаг3 Настройка камеры

После входа через браузера на IP камеру, пользователь получает видео с камеры в живом просмотре.

А) Для настройки параметров нажмите кнопку Настройка

видео Архив	Настройка Трев	юга				
Камера	Видео	Снимок	Наложение	е Зона интер	beca	
о Потоки	Главный поток			Субпоток		
Настройки видео				Включить	Субпоток 1	~
Смарт	Тип потока	Общие	~	Тип потока	Общие	~
Сеть	Кодек	H.264B	~	Кодек	H.264H	~
Событие	Разрешение	2560x1440 (4M)	~	Разрешение	D1 (704*576)	$\sim$
Хранение	Частота кадров	23	$\sim$	Частота кадров	4	$\sim$
Система	Тип битрейта	CBR	$\sim$	Тип битрейта	CBR	$\sim$
	Битрейт	2048-8192Kb/S		Битрейт	48-1024Kb/S	
	Битрейт	6144	$\sim$	Битрейт	192	$\sim$
	Интервал кадров	50	(23~150)	Интервал кадров	4	(4~15
	<ul> <li>Название камеры</li> </ul>	-				
	Имя камеры	DigitalCCTV				

Б) Для доступа к настройкам «Сеть», «Событие», «Хранение», «Система» следует перейти по соответствующим ссылкам



В) Настройка просмотра производится через меню в живом просмотре «Видео»

Видео	Архив	Настройка	Тревога	
Главный по	ток Субпоток	1 Субпоток 2	Протокол	ICP JDP
5793Kbps			Δ	Лульткаст

Доступен просмотр каждого из потоков и выбор протокола трансляции потока.



Примечание: при использовании браузеров Google Chrome и Mozilla Firefox доступны только настройки камеры, а не просмотр потокового видео. Для полноценного просмотра и управления используйте Internet Explorer.

Г) Настройка потока камеры доступно через меню Настройка – Камера – Потоки

(оранжевой рамкой выделены настройки для основного потока, зеленой – для второго/третьего потока камеры, зависит от аппаратных параметров)

Видео	Снимок	Наложени	ие Зона инте	epeca	
Главный поток			Субпоток		
			Включить	Субпоток 1	~
Тип потока	Общие	~	Тип потока	Общие	~
Кодек	H.264B	~	Кодек	H.264H	~
Разрешение	2560x1440 (4M)	~	Разрешение	D1 (704*576)	~
Частота кадров	23	~	Частота кадров	4	~
Тип битрейта	CBR	~	Тип битрейта	CBR	~
Битрейт	2048-8192Kb/S		Битрейт	48-1024Kb/S	
Битрейт	6144	~	Битрейт	192	~
Интервал кадров	50	(23~150)	Интервал кадров	4	(4~150)
Название камеры					
Имя камеры	DigitalCCTV				

Е) Настройка сетевых параметров камеры доступна через Настройка – Сеть – ТСР/ІР

TCP/IP	
Имя хоста	IPC
карта Ethernet	Проводной(ПО УМОЛ 🗸
Режим	• Статический Орнср
МАС адрес	e0 . 61 . b2 . 33 . 25 . 8b
Версия ІР	IPv4 🗸
IP адрес	192 . 168 . 0 . 231
Маска подсети	255 . 255 . 0 . 0
Шлюз по умолчанию	192 . 168 . 1 . 1
ONS сервера	
Основной DNS	8.8.8.8
Доп. DNS	8.8.8.8
🗹 Включить ARP / Ping, ч	тобы установить IP-адрес

Настройки видео	Профиль		
		Конфигурация	Нормальный 🗸
		• Изображение	
		▶ Экспозиция	
		▶ День/Ночь	
		• Шумоподавлени	
		• Доп.настройки	
		• Объектив	

В выпадающих меню можно выбрать требуемые параметры экспозиции, перехода день/ночь и т.п.

## Шаг 4 Доступ к камере через RTSP протокол

## RTSP основной

rtsp://192.168.1.10:554/H264?ch=1&subtype=0

## RTSP дополнительный 1

rtsp://192.168.1.10:554/H264?ch=1&subtype=1

## RTSP дополнительный 2

rtsp://192.168.1.10:554/H264?ch=1&subtype=2

- 192.168.1.10 ІР-адрес вашего устройства
- :554 порт RTSP устройства, он может быть изменен в настройках
- subtype=0;1;2 номер потока

Количество RTSP потоков зависит от аппаратных возможностей камеры.